

Genvejstaster

HJÆLP	F1
KONTROL	PILETASTER
ZOOM IND	Q
ZOOM UD	W
GÅ TIL BILLEDE PKT. 1	1
GÅ TIL BILLEDE PKT. 2	2
GEM BILLEDE PKT. 1	ALT + 1
GEM BILLEDE PKT. 2	ALT + 2
(GENTAGER OP TIL 9)	
GEM BILLEDE	0
HØJ KONTRAST SORT/HVID BILLEDE	F3
STANDARD BILLEDEFARVE	F2
ROTTER BILLEDE 90 GRADER	T
ROTTER BILLEDE MED URET	ALT + T
ROTTER BILLEDE MOD URET	CTRL + T
VEND BILLEDE	I

OPDEL FULD SKÆRM BILLEDE	WIN + PILETASTER
FULD SKÆRM	TAB
OPDEL FULD SKÆRM BILLEDE	ALT + PILETASTER
AUTOFOKUS FRA/TIL	TILBAGE-KNAP
BEGYND OCR	F4
SKIFT MELLEM OCR OG KAMERA	F5
START/STOP LÆSER	MELLEMRUM
AFSLUT OCR	ESC
GENDAN BILLEDE	R
KAMERA	F10
PROJEKTOR/SMARTBOARD	F11
INDSTILLINGER	HØJREKLIK